

# Інструкція з експлуатації

Пульт керування

Поворотний регулятор



# 1 Вигляд регулятора



1 Індикація роботи / коду помилки / сервісна індикація

2 Ручка регулятора (температура)

## 2 Інформація про інструкцію

### 2.1 Мета цього документа

Ця інструкція є частиною виробу. Вона містить необхідну для користувача інформацію про правильну експлуатацію обладнання.

### 2.2 Робота з цією інструкцією

- Перед експлуатацією опалювача прочитайте цю інструкцію та інструкцію по експлуатації опалювача.
- Зберігайте цю інструкцію в автомобілі.
- Передавайте цю інструкцію наступному користувачеві або власнику опалювача.

### 2.3 Умовні позначення і попередження



#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** **Вид і джерело небезпеки**

Наслідки: недотримання може привести до важких травм або смерті.

- Дії, необхідні для захисту від небезпеки.



### **ОБЕРЕЖНО**

#### **Вид і джерело небезпеки**

Наслідки: недотримання веде до легких травм.

➤ Дії, необхідні для захисту від небезпеки.



### **УВАГА**

#### **Вид і джерело матеріального збитку**

Наслідки: недотримання веде до матеріальних збитків.

➤ Дії, необхідні для запобігання матеріального збитку.

Позначення	Пояснення
✓	Умова для наступного виконання дій
➤	Вказівка на виконання дій
Елемент керування	Позначення елемента керування

## **2.4 Гарантія та відповідальність**

Webasto не несе ніякої відповідальності за порушення і пошкодження, що виникли в результаті недотримання інструкцій з монтажу та експлуатації, а також вказівок які містяться в них.

Виключення відповідальності поширюється також на:

- неправильне застосування
- ремонт, виконаний не в авторизованому сервісному центрі Webasto
- застосування не оригінальних запчастин
- переробку приладу без узгодження з Webasto

## 3 Безпека

### 3.1 Використання за призначенням

Регулятор призначений для управління обігрівачем.

### 3.2 Інструкції і встановлені законами положення

- Виконуйте вимоги, наведені в "Інструкції по експлуатації та монтажу".

### 3.3 Правила техніки безпеки

**Небезпека вибуху парів, пилу і небезпечних вантажів (наприклад, на заправних станціях, нафтосховищах, складах пального, вугілля, дерева або зерна)**

- Не вмикайте і не використовуйте опалювач.

**Небезпека отруєння і задухи відпрацьованими газами в закритих приміщеннях**

- Не вмикайте і не використовуйте опалювач.

**Небезпека пожежі через наявність горючих матеріалів або рідини в потоці нагрітого повітря**

- Потік повітря повинен виходити вільно.

**Небезпека отримання травм через несправне обладнання**

- Не використовуйте несправний опалювач.
- Зверніться до сервісного центру Webasto.

## 4 Експлуатація



### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

**Небезпека вибуху парів, пилу і небезпечних вантажів (наприклад, на заправних станціях, нафтосховищах, складах пального, вугілля, дерева або зерна)**

Важкі опіки

- Не вмикайте і не використовуйте опалювач.



## **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

### **Вдихання відпрацьованих газів в закритому приміщенні**

Отруєння і задуха

- В жодному разі не вмикайте опалювач, в т.ч. з програмованим пуском, в закритих приміщеннях (таких як гаражі або сервісні центри) без систем витяжки відпрацьованих газів.
- У сервісних центрах з системами витяжки відпрацьованих газів необхідно перевірити справність таких систем.

#### **4.1 Вмикання опалювача**



- Поверніть ручку регулятора за годинниковою стрілкою. Індикатор роботи горить зеленим.

#### **4.2 Вимкнення опалювача**



- Поверніть ручку регулятора до упору проти годинникової стрілки. Індикатор роботи вимикається.

#### **4.3 Регулювання температури опалення**

Температуру опалення можна плавно регулювати від 5 до 35 °С.

##### **Збільшення температури опалення**



- Поверніть ручку регулятора за годинниковою стрілкою.

##### **Зменшення температури опалення**



- Поверніть ручку регулятора проти годинникової стрілки.

## **5 Чистка**

- Протирати пульт управління вологою ганчіркою.

## **6 Усунення несправностей**

Якщо під час роботи опалювача виникає несправність, то він видає на пульт управління код помилки.

Подальша інформація наведена в інструкції по експлуатації опалювача.

## **7 Утилізація**

Пульт керування не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

➤ Дотримуйтесь правил щодо утилізації електронних пристроїв.

## **8 Сервісна служба**

У вас є технічні питання або проблеми з вашим опалювачем?

Номери телефонів наших філій інтернеті за адресою [www.webasto.ua](http://www.webasto.ua)

## **9 Технічні характеристики**

Діапазон робочої напруги: 12 В - 24 В

Допустима температура навколишнього середовища:

- робота: -40 °С ... +75 °С
- зберігання: -40 °С ... +85 °С



Номер телефону кожної країни можна знайти в брошурі сервісного центру Webasto або на сайті відповідного представника Webasto вашої країни.

ТОВ "Термо Проджектс Україна"  
Ексклюзивний представник Webasto в Україні  
бульвар Незалежності, 20  
м. Бровари  
07400  
Україна  
тел. +380 44 503 31 76



[www.webasto.ua](http://www.webasto.ua)

